

TOSOT

Ventilátor

Használati Utasítás

Eredeti kézikönyv

FDWK-40X73h5

Gree(Zhongshan) Small Home Appliances Co., Ltd.
Cím: Minzhong Industry Road, Minzhong Town,
Zhongshan City, Guangdong, China

Köszönjük, hogy a mi termékünkkel választotta.
Használat előtt, kérjük figyelemesen olvassa el
és örizze meg későbbi használatra.
Amennyiben elveszti az útmutatót, kérjük
látni a www.tosotshop.eu weboldalra,
vagy küldjön e-mailt az info@proimpex.hu címre.

A terméken fenntartjuk a változtatás jogát.
Az útmutatóban megjelenő ábrák tájékoztató jellegűek.

173309900700

Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta.

Tartalomjegyzék

Biztonsági előírások

Biztonsági előírások 2

A termék bemutatása

Termék részei	4
Fő műszaki paraméterek	4

A termék beüzemelése

Beüzemelés	5
Üzemeltetés	9

Karbantartás

Tisztítás és Karbantartás	10
Elektromos hálózati rajz	10

Kivételek

Kivételek	11
-----------	----

A készülék helyes működéséhez kérjük kövesse a Használati utasításban leírtakat. A személyi sérülés és a tulajdon megrongálódásának elkerülése érdekében kérjük vegye figyelembe az alábbiakban leírt biztonsági előírásokat. A biztonsági előírások be nem tartása balesetekhez vezethet.

Figyelmeztetés


- Ezt a szerkezetet 8 év alatti gyerekek; csökkent fizikai, érzékszeri és szellemi képességekkel rendelkező emberek, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező emberek, csak mások felügyelete mellett vagy mások utasítására, a felmerülő veszélyek megértésével használhatják. Tilos a szerkezettel a játék. A szerkezet takarítását vagy karbantartását gyermek csak felügyelet mellett végezheti.
 - Kérjük ne használja a készüléket függöny közelében. Ne rakjon idegen tárgyat a készülékre, a rács és lapátok sérüléseit elkerülve.
 - A készüléket csak sik felületen használja, a készülék lapátjainak megóvása érdekében.
 - A készüléket nem szabad használni nedves, magas hőmér-séketű, poros környezetben vagy oylan helyen, ahol savakat tárolnak. Ne működtesse a készüléket tűz vagy gyúlékony anyagok közelében.
 - Karbantartás közben kérjük húzza ki az aljzatból és áramtalanítsa a készüléket.
- Ne húzza ki a hálózati vezetéket vizes kézzel.

Követendő lépések

- Ha a hálózati vezetéket megsérült, ki kell cseréltetni a gyártónál, a gyártó szervizében vagy egy szakember által, a visszély elkerülése érdekében.
- Működés során, ne helyezze be az ujját, sem egyéb eszközöt a készülékbe, hogy elkerülje a személyi sérülést vagy a készülék sérülését.
- Telepités során ne kapcsolja be a készüléket. Akészzük mozgatása, takarítása és szerelelse lekapcsolt állapotban történhet.
- Ügyeljen arra, hogy időseket, csecsemőket és betegeket ne érje közvetlen szél.
- A készülék csak háztartási célokra alkalmazható.

 Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelenti, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékekre kijelölt hulladékgyűjtő helyre adjia le. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkörnyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását, amelyek a hulladék helytelen kezeléséből adóthatnának. További részletekről érdeklődjön a helyihatalóságoknál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen.

A termék részei



Megjegyzés:
 1. A kép csak illusztráció. A különböző modellek részeinek neve megegyezhet. Kérem hivatkozzon a termékre.
 2. A gyártó fenntartja a jogot a terméken a változtatásra. Kérem hivatkozzon a termékre.

Fő technikai paraméterek

Modell	Feszültség	Frekvencia	Teljesítmény	Zajszint
FDWK-40X73h5	220-240V~	50Hz	45W	≤67dB(A)


Megjegyzés: Az adatok változása esetén hivatkozzon a termékre.

Telepítési módszerek

Figyelem: Telepítés során tilos a hálózati vezetéket az aljzatba helyezni.


1 Alváz telepítése

- Forgassa el a csatlakozó kart, vegye ki a csatlakozó tűt és a csatlakozó kart.
- Az alsó csővet helyezze bele a talp nyílásába.
- Helyezze vissza a csatlakozó tűt és kart, és rögzítse a csövet a talpba.



3 Ventilátorlapátok szétszerelése

- Nyomaj be a rögzítőt (ahogy a képen látható), nyomja be, amint kilazul, válassza szét a lapátot és a rögzítőt.




Megj.

- A rögzítő a lapátok rögzítésére szolgál és a csomag tartalmazza. Szétszerelés után őrizze meg későbbi használatra.


2 A készüléktest telepítése

- Lássza ki a csavart.
- Lazítás során ügyeljen, hogy a csavar ne vessze el.
- Helyezze a készülék alvázát a felső csőbe. Amint kész az összerakással, tekerje a csavart az óramutató járásával megegyezően hogy a két alkatrészt rögzítse.




4 Hátsó rács telepítése

- Fogja a motorházzat az egyik kezében, és csavarja ki a lapátrögzítőt a másik kezével; majd csavarja ki a rácsrögzítőt.
- A motormilyásba helyezze be a hátsó rácsot, majd helyezze bele, amíg a rögzítőkar teljesen át nem jön a nyíláson.
- Fogja a hátsó rácsot, majd csavarja rá a rácsrögzítő szorosan, hogy a rács a ne essen le és ne is mozduljon el.




5 Lapátok telepítése

- Helyezze a lapátot a motor tengelyére és nyomja egésszen a blokkológyűrűig.




- Fogja a lapátot, vegye ki a lapátcavarat a kartonból majd az óramutató járásával ellentétesen addig csavarja, amíg az nem rögzül.



6 Mellő rács telepítése


- Szedje le a rácsgyűrűről a csavarokat és örizze meg. A mellő rácsot és a hátsó rácsot illesztő barádába a rácsgyűrű tetején a hátsó rácsot (figyelem: helyezze fel a mellő rácsot telepítés előtt), majd illessze kézzel a 2 rácsot.
- Lock the lock catch, use the unscrewed screws to screw up the lock catch.




Béüzemelés

Sebeség állítás

- Bekapcsolás után (bizonyosodj meg a felől), hogy az időzítő kapcsoló nincs az OFF-ban);
- Nyomd meg a "3" gombot, a lapátok maximum sebességre kapcsolnak;
- Nyomd meg a "2" gombot, a lapátok közepes sebességre kapcsolnak;
- Nyomd meg a "1" gombot, a lapátok minimum sebességre kapcsolnak;
- Nyomd meg a "0" gombot, a lapátok leállnak.



Vezérlőgombok



Időzítő

- Ha szeretnél időzítőt beállítani, tekerd el az időzítő kapcsolót (bizonyosodj meg róla, nincs OFF-ban);
- Ha hosszabb időre szeretne időzíteni, lérijük tekerej az időzítő kapcsolót az ON-ra;
- Ha bizonyos időre szeretné a ventilátor bekapcsolni, kérjük tekerej a kapcsolót a megfelelő pozícióba;
- Ha le szeretné állítani a ventilátor, kérjük tekerej a kapcsolót az OFF pozícióba vagy nyomja meg a "0" gombot.

Oszcilláció

- Ha be szeretné kapcsolni a ventilátor vízszintes oszcillációját, nyomja meg az oszcilláció gombot.

Fel és le légáramlat


- Ha a levegő fel/le áramlását szeretné beállítani, hajtsa le vagy fel a ventilátor fejét. (Ahogy a képen látható)

Tisztítás és Karbantartás

- 1.Ne használjon olyan eszközöt a tisztításhoz, ami karcnyomot hagyhat.
- 2.Szétszerelés előtt, áramtalansítva a készüléket. Csak azután kezdjen neki a szétszerelésnek, miután a készülék lehült. Ne használjon alkoholos, vagy vegyszeres tisztítószereköt az alkatrészek takarításához. Takarítás után, kérem bizonyosodjon meg a felől, hogy minden alkatrész visszaszerelt a helyére.
- 3.Karbantartás során, meleg vizes ronggyal mosza át a készüléket, majd egy száraz ronggyal törölje át.
- 4.Amennyiben a termékhez tartozik távirányító vagy hálózati adapter, örizze meg azokat.

4.Amennyiben a termékhez tartozik távirányító vagy hálózati adapter, örizze meg azokat.

Elektromos hálózati rajz



Kivételek

A gyártó nem vállal felelősséget, ha az alábbi okok egyike miatt személyi sérülés vagy vagyonvesztés következik be:

1. A termék meghibásodása a termék nem rendeltetésszerű használata vagy helytelen használata miatt következett be;
2. Átalakítják, módosítják, vagy más gyártó felszerelésével olyan módon használják a terméket, hogy figyelmen kívül hagyják a gyártó használati útmutatóját;
3. Vizsgálat után kiderül, a termék hibáját korrozív gázok okozták;
4. Vizsgálat után kiderül, a termék hibája a nem megfelelő szállítás miatt keletkezett;
5. A készüléket úgy működtetik, javítják vagy tartják karban, hogy nem veszik figyelembe a gyártó használati utasításban foglaltakat;
6. Vizsgálat után kiderül, hogy a termék hibáját más gyártók által előállított alkatrészek teljesítménye vagy egyéb komponense minősége okozta;
7. A sérülést természetű katasztrófa, helytelen használat vagy vis major okozta.