

Hibaelhárítás

A készüléke nem működik, ha:

1. Ha nincs megfelelően csatlakoztatva a tápkábel a fali aljzatba.
2. A készülék fel van szerelve egy „túlmelegedés ellen védő” berendezéssel, mely működésbe lép, hogy ha szokatlan működést tapasztal a készülék részéről, ami eltér a kézikönyvben leírtaktól. Ebben az esetben kérem húzza ki készüléket konnektorból, mely ellenőrizze le a megfelelő távolságra vannak-e a tárgyak a hősugárzótól, illetve nincs-e véletlenül letakarva. Ha minden szokatlan dolgot eltávolított, dugja vissza a konnektorba miután lehűlt, ekkor a védelmi berendezés visszaáll, és újra lehet használni a készüléket. Normál működés közben ha sűrűn bekapcsol ez a védelmi berendezés, akkor egyeztessen a kijelölt szervizzel ezzel kapcsolatban.
3. A hideg levegő jelzőfénye villog:
Vigye a készüléket a kijelölt szervizpartnerhez, és ellenőriztesse, hogy a hőmérséklet szabályzó nem hibás-e vagy rövidzárlatos.
4. Egyéb hibajelenségnél forduljon a szervizhez.

TQSDT

PTC HŐSUGÁRZÓ

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV

Modell: NTFE-20B

Tartalomjegyzék:

Biztonsági tanácsok.....	1
Termékjellemzők.....	3
Műszaki paraméterek.....	3
Külső felépítés és alkatrészek nevei.....	4
Elektromos kapcsolási rajz.....	4
Üzembe helyezés és működtetés.....	5
Karbantartás.....	6
Hibaelhárítás.....	7

Köszönjük, hogy a termékünket választotta. Kérjük használat előtt alaposan olvassa át a kézikönyvet, és tegye el a későbbi használatához. Különösen ügyeljen a biztonsági tanácsokra.

Biztonsági tanácsok

1. Kérjük a használati utasításoknak megfelelően használja a készüléket.
2. Ne helyezze el a hőszugárzót közvetlenül egy fali csatlakozó alá.
3. A hálózati aljzatot, melybe csatlakoztatja a hőszugárzót, ne ossza meg más elektromos készülékekkel. Minimum 10A-os hálózati aljzatot használjon, és rendszeresen csatlakoztassa a kábelt.
4. Ha nem használja a készüléket, akkor húzza ki a csatlakozót a konnektorból. Ne a vezetéknél fogja meg és húzza ki, hanem a csatlakozónál fogva.
5. Használat közben a tápkábelt nem szabad a készülék levegő kifújó részéhez, vagy szellőzőrácsához helyezni.
6. Használat közben tilos lefedni a készülék légkivezető vagy bevezető részeit. Ne tegyen gyúlékony anyagot a hőszugárzó közelébe.
7. Figyelem: A túlmelegedés elkerülése végett ne fedje le a készüléket.
8. Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön folyadék a készülék belsejébe.
9. Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, úszómedence stb. közvetlen közelében.
10. Maximum 2000m tengerszintfeletti magasságig üzemképes a hőszugárzó.
11. Mielőtt kihúzza a csatlakozót a konnektorból, kapcsolja ki a készüléket.
12. Ha hosszabb ideig nem használja a hőszugárzót, akkor tegye egy száraz, jól szellőző helyre.
13. A hőszugárzót csak a lapos és stabil felületre helyezze el. Ne tegye olyan helyre, melyről könnyen leborulhat és vízbe eshet.
14. Ügyeljen rá, hogy a készülékből kiáramló levegő ne a fali aljzat irányába áramoljon. Ne fedje le a vezetéket takaróval, vagy hasonló tárgyakkal.
15. Különösen legyen figyelmes, ha gyerek vagy háziállat tartózkodik a készülék közelében.
16. A PTC hőszugárzóban elektromos áram van jelen. Tilos bármilyen fémtárgyat bedugni a légkivezető nyíláson.
17. Működés közben a készülék legalább 1m távolságra legyen a függönyöktől, és bármilyen gyúlékony tárgytól.

18. Használat közben tilos lefedni a készüléket. Illetve tilos függöny vagy bármilyen gyúlékony tárgy közelébe elhelyezni. A készülék lefedése vagy rossz helyen történő üzembe helyezése tűz keletkezéséhez vezethet.
19. A készülék használata nem javasolt gyerekek, illetve fizikailag, szellemileg és érzékszervileg korlátozott személyek számára, továbbá a megfelelő működtetéshez szükséges tudással nem rendelkezők számára sem, kivéve ha felügyeletet kapnak, illetve a felügyelők felelősséget vállalnak a biztonságukért.
20. Gyerekekre felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel.
21. A készülékben van egy automata védelmi rendszer, ha a hőszugárzó túlmelegedni. Ilyen esetben ez aktiválódik, és kikapcsolja a készüléket. 20 perc elteltével, illetve a hőszugárzó visszahűlt az ideális hőmérsékletre, akkor tudja csak újra bekapcsolni. Ha sűrűn kapcsol be ez a védelmi rendszer, akkor kérem egyeztessen a szervizzel.
22. VIGYÁZAT: Tilos a készüléket bármilyen külső kapcsoló berendezéssel együtt üzemeltetni (pl. időzítő kapcsoló) vagy olyan áramkörre kötni, mely bizonyos időnként ki-bekapcsol. Ez a ki/bekapcsolás a meghibásodását okozhatja a készüléknek.

Termékjellemzők

Az elektromos hőszugárzó új technológiával készült, és továbbfejlesztett légkivezető nyílással rendelkezik, mely alapján ideális választás Önnek és családjának.

1. Továbbfejlesztett PTC (kerámiabetétes) technológia, rövid felmelegedési idő, nyílt lángot és oxigént nem igényel. A teljesítmény automatikusan csökken, amint a szoba hőmérséklete növekedni kezd.
2. Optimalizált légkivezető nyílás, nagy légkeringetési lehetőség, gyors ventilátor sebesség, jobb fűtési teljesítmény.
3. Speciális túlmelegedés elleni védőrendszerrel felszerelve, biztonságos működés.
4. Kézi légterelő lapát állítás.
5. Három működési mód: hideg levegő, alacsony fűtés, magas fűtés.
6. Mikro computer-es programszabályzó, és infravörös távirányító.
7. Visszaállítás és időzítő funkciók.
8. 15 órás időzítővel van felszerelve.


Megjegyzés: Az Ön által megvásárolt készülék kisebb mértékben eltérhet a használati útmutatóban leírtaktól. Ne aggódjon, egyforma teljesítményre képes minden készülékünk.

Műszaki paraméterek


Megjegyzés: Ha a lentebb látható paraméterek eltérőek, akkor kérjük nézze meg a termékcímkét a készüléken.

Modell	Feszültség	1. fok	2. fok	3. fok	Méretek (hossz * szél * mag)
NTFE-20B	220V~ 50Hz	35W	1200W	2000W	344×260×168

Külső felépítés és alkatrészek nevei



Elektromos kapcsolási rajz




Üzembe helyezés és működtetés

1. Üzembe helyezés

A készüléket a falra is fel lehet szerelni. Kérem kövesse az alábbi instrukciókat:

- (1) A készüléket legalább 1 méternyi távolságra kell elhelyezni a függönytől, asztaltól, ülögarnitúrától vagy egyéb gyúlékony tárgytól.
- (2) Felszerelés magassága: a készülék alja és a padló között 1,5-1,6m távolságnak célszerű lennie.
- (3) Egy fúró segítségével fúrjon egy lyukat a falba, majd illesszen bele egy 8mm-es műanyag tiplit. Rögzítse az akasztó kampót egy csavarral. Győződjön meg róla, hogy legalább 10kg teherbírású a kampó.
- (4) Akassza fel a készüléket a kampóra, a légkivezető nyílásnak lefele kell néznie.
- (5) Rögzítse a készüléket egy csavarral a biztonság kedvéért (M5*40)



2. Működtetés

- (1) Ha bedugja a csatlakozót a fali aljzatba, akkor a készülék készenléti üzemmódban lesz.
- (2) Amikor a készülék készenléti módban van, nyomja a “Mode vagy On/Off” gombot a készülék bekapcsolásához. A “Mode” gombbal tud váltogatni a beállítások között (hideg levegő, alacsony fűtés, magas fűtés). A LED kijelző mutatja a készülék státuszát.
- (3) Ha be van kapcsolva a készülék, nyomja a “time” gombot az időzítő módba való lépéshez. Minden gombnyomással 1 óra hozzáadódik az időzítőhöz, a LED kijelzőn láthatja ezt a számot. Maximum 15 óra időtartamot tud beállítani. Készenléti módban ez a gomb nem elérhető.
- (4) Ha megnyomja a “preset/OFF” gombot készenléti módba, akkor készülék belép a késleltetett indítás módba, és a jelzőfény elkezd villogni. Nyomja a “mode/On” gombot a kiválasztott mód beállításához, majd a “time” gombot a késleltetett indítás beállításához (max 15 óra lehet). Ezeket a beállításokat láthatja a LED kijelzőn mindvégig. Miután végzett, egy hangot fog hallani, illetve a kijelző fény folyamatosan világítani fog, LED kijelzőn látható lesz a hátralévő idő. Ha ez letelik, akkor a készülék bekapcsol az előre beállított fokozatban. Ha “magas fűtés” fokozatra állította be, akkor a készülék azon fog működni egy fél órát, majd átvált “alacsony fűtésre” 1 percre, majd kikapcsol. A ventilátor 30 másodperc késleltetéssel szintén kikapcsol. Ha beállított egy késleltetést, majd megnyomja a “preset/OFF” gombot újra, akkor törölődnek a beállítások, a készülék visszaáll készenléti módba. Ha belép a késleltetett módba, és nem nyom be egy gombot sem 5 másodpercen belül, akkor a készülék szintén visszaáll készenléti módba. Időzítő vagy hagyományos módban a “preset/OFF” gomb nem használható.

- (5) Ha beállított egy késleltetett időzítőt, és megnyomja a „time” gombot, akkor a készülék belép egy kombinált üzemmódba, a LED kijelzőn láthatja az időt. Ha letelik a késleltetett bekapcsolás ideje, akkor a készülék időzítő módban indul el, és az előre beállított idő múltán kikapcsol. Ha „magas fűtés” fokozatra állította be, akkor a készülék azon fog működni egy fél órát, majd átvált „alacsony fűtésre” 1 percre, majd kikapcsol. A ventilátor 30 másodperc késleltetéssel szintén kikapcsol.
- (6) Kézzel tud állítani a légterelő lamellákon, mellyel tudja szabályozni a levegő irányát.
- (7) Ha hosszabb ideig nem fogja használni a készüléket, akkor húzza ki a konnektorból.
- (8) Ne használja úgy a készüléket, ha nincs aki felügyelje a működését.

Karbantartás

1. Húzza ki a készüléket, és hagyja kihűlni, mielőtt tisztítaná vagy karbantartaná.
2. Időnként száraz ruhával törölje át a készüléket, mert a por könnyen összegyűlik rajta.
3. Ha a külseje nagyon koszos, akkor nedves ruhára csöppentett kevés tisztítószerrel törölje át a készüléket, és hagyja megszáradni.
4. A készülék tisztításához ne használjon benzint, hígítót, savat és bármilyen anyagot, mely kárt tehet a készülékben.
5. Ha el akarja tenni a készüléket, győződjön meg róla, hogy lehűlt már a hőszigetelő, illetve megszáradt már tisztítás után.
6. Ne tekerje fel a készülékre tápkábelt, különben a vezetéken lévő szigetelő anyag könnyen megsérülhet.
7. Ha sérült a tápkábel, akkor a kijelölt márkaszervizben cseréltesse ki, vagy egy kijelölt szakemberrel.