

A WESTFALIA PAD elektromos párna használati utasítása

Figyelem! **FONTOS TUDNIVALÓK**
KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN A
HASZNÁLATI UTASÍTÁST

A WESTFALIA elektromos párna egy magas színvonalú üzembiztos készülék, könnyen használható, mosható és egy különös kényelmet biztosít az Ön számára. Áramfelvétele, egy elektromos izzónak megfelelő.

A termék jellegzetességei

Méretek (cm)	Névleges tápfeszültség	Névleges teljesítmény	Melegítési fokok	Zajszint
32 x 40	230 V v.á.	60 W	2	0 dB



A használt elektromos készülékek értékes anyagokat tartalmaznak, épp ezért nem a háztartási hulladék gyűjtőbe selejtezendők. Kérjük támogasson bennünket és járuljon hozzá a környezetvédelemhez a készülék megfelelő gyűjtőpontokhoz vagy a gyártóhoz való eljuttatásában.

Használati utasítás:

- 1) Az elektromos párnát a 230 V v.á. $\pm 10\%$ tápfeszültségű hálózathoz csatlakoztatjuk.
- 2) A gyors melegítéshez a 2. melegítési fokozatot válasszuk, a vezérlőgombot felfelé vagy lefelé mozgatva. Néhány perc múlva, az elektromos párna hőmérséklete kellemes lesz. Válasszuk ki a kívánt melegítési fokozatot. A vezérlőgombon megjelölt jelek segítségével:
 - 0 – kikapcsolva
 - 1 – közepes melegítési teljesítmény
 - 2 – maximális melegítési teljesítmény
- 3) A párna áramellátását egy beépített vezérlőgomb (LED) jelzi – ez az 1” és 2” fokozatok esetében világít.
- 4) Használat után, a vezérlőgombot állítsuk a „0” – kikapcsolt helyzetben, és húzzuk ki a hálózati csatlakozódugaszt az aljzatból.
- 5) Hosszas használaton kívül, a párnát húzza ki a hálózati csatlakozóból, hajtsa össze úgy, ahogy a vásárláskor be volt csomagolva, és tárolja száraz helyen. Súlyos, vagy éles tárgyakat ne helyezzen a készülékre.

TISZTÍTÁS és ÁPOLÁS:

- 1) Vegyük le a párnahuzatot és mossuk kézzel 30°C fokos



hőmérsékleten szokásos mosószerrel – ha a párnahuzatot géppel mossuk, a legenyhébb mosási programot válasszuk, centrifugálás nélkül



- 2) Mosás után, a párnahuzatot kitesszük száradni, ne csavarjuk és szárítás esetén ne használjunk hősugárzót   .

- 3) A párnahuzat nem vasalható.

- 4) Szárítás után, a párnahuzat az elektromos párnára húzható.

KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- 1) Tilos a párnát olyan személy használatába adni, aki nem ismeri
egészségében a használati utasítás tartalmát.

- 2) Tilos a párna használata: korlátozott személyek, ágyhoz kötött betegek, vagy hőre érzékeny személyek esetében.

- 3) A párnát szülői felügyelettel, gyermekek is használhatják.

- 4) Tilos nedves, vizes párnahuzattal a készüléket elektromos hálózathoz csatlakoztatni.

- 5) A lehúzható huzat mosásakor ne használjunk klórt, 

fehérítőszereket , oldószereket, festékoldókat, vagy egyéb vegyszereket. Mosáskor, csak hagyományos mosószereket használjunk.

- 6) Tilos a párnát elvágni vagy megszünni . Ha ez megtörtént, a párna nem használható tovább. Vegye fel a kapcsolatot szervízhálózatával.

- 7) Az elektromos párna csak a saját hálózati kábelével használható.

- 8) Az elektromos párna nem minősül kórházi gyógy párnának.

- 9) Rendszeresen ellenőrizze készüléke állapotát, kopások és sérülések esetén forduljon szervízhálózatához.

Tilos a párnát összehajtott állapotban használni, mivel ez a túlmelegedését, vagy meghibásodását okozhatja!

A készülék műszaki szavatossága 2 (két) év a vásárlás időpontjától számítva. Ez alatt az időszak alatt a forgalmazó kötelezi magát, hogy bármely normális üzemeltetés és használat ideje alatt, a gyártó felelősségére utalható hibát a saját költségére kijavítson. Ha a vásárló nem tartja be a fent leírt utasításokat, ez a szavatosság megszűnését vonja maga után.

A szervizigények közvetlenül a termék vásárlója által a Importtőr felé továbbítandóak.